

**TECHNICAL SPECIFICATIONS/ESPECIFICACIONES TÉCNICAS/  
SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES/ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS**

**EN**  
POWER: 20 W RMS  
LOUDSPEAKER: 6½" coaxial Hi-Fi with tweeter  
RESPONSE: 45-20,000 Hz  
IMPEDANCE: High Z 100 V line:  
500 Ω (20 W), 1,000 Ω (10 W), 2,000 Ω (5 W),  
4,000 Ω (2.5 W)  
SENSITIVITY: 86 dB at 1 W/1 m  
MATERIAL: ABS and steel grille  
DIMENSIONS: 245 mm Ø x 87 mm depth  
HOLE: 214 mm Ø

**ES**  
POTENCIA: 20 W RMS  
ALTAVOZ: 6½" Hi-Fi coaxial con tweeter  
RESPUESTA: 45-20.000 Hz  
IMPEDANCIA: Alta Z línea 100 V:  
500 Ω (20 W), 1.000 Ω (10 W), 2.000 Ω (5 W),  
4.000 Ω (2'5 W)  
SENSIBILIDAD: 86 dB a 1 W/1 m  
MATERIAL: ABS y rejilla de acero  
MEDIDAS: 245 mm Ø x 87 mm fondo  
ORIFICIO: 214 mm Ø

**FR**  
PUISSANCE : 20 W RMS  
HAUT-PARLEUR : 6½" Hi-Fi coaxial avec tweeter  
RÉPONSE : 45-20.000 Hz  
IMPÉDANCE : Haute Z ligne 100 V :  
500 Ω (20 W), 1.000 Ω (10 W), 2.000 Ω (5 W),  
4.000 Ω (2'5 W)  
SENSIBILITÉ : 86 dB à 1 W/1 m  
MATÉRIEL : ABS et grille en acier  
DIMENSIONS : 245 mm Ø x 87 mm profondeur  
ORIFICE : 214 mm Ø

**PT**  
POTÊNCIA: 20 W RMS  
ALTIFALANTE: 6½" Hi-Fi coaxial com tweeter  
RESPOSTA: 45-20 000 Hz  
IMPEDÂNCIA: Alta Z linha 100 V:  
500 Ω (20 W), 1.000 Ω (10 W), 2.000 Ω (5 W),  
4.000 Ω (2'5 W)  
SENSIBILIDADE: 86 dB a 1 W/1 m  
MATERIAL: ABS e grelha de aço  
MEDIDAS: 245 mm Ø x 87 mm profundidade  
ORIFÍCIO: 214 mm Ø

# GAT-4620

**FRAMELESS CEILING LOUDSPEAKER**  
ALTAVOZ DE TECHO REJILLA SIN MARCO  
HAUT-PARLEUR DE PLAFOND GRILLE SANS CADRE  
COLUNA DE TETO GRELHA SEM MOLDURA



INSTRUCTION MANUAL/MANUAL DE USUARIO/  
MODE D'EMPLOI/MANUAL DE INSTRUÇÕES

## FONESTAR

**DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN/DESCRIPTION/DESCRIÇÃO**

**EN**

- Ceiling loudspeaker with 100 V line transformer
- Round, low profile and frameless grille
- Grille height 5 mm
- Frame 1 mm wide

**ES**

- Altavoz de techo con transformador de línea 100 V
- Rejilla redonda de bajo perfil sin marco
- Altura de rejilla 5 mm
- Marco de 1 mm de ancho

**FR**

- Haut-parleur de plafond avec transformateur de ligne 100 V
- Grille ronde de profil bas sans cadre
- Hauteur de la grille 5 mm
- Plaque de 1 mm de largeur

**PT**

- Coluna de teto com transformador de linha 100 V
- Grelha redonda de perfil baixo sem moldura
- Altura da grelha 5 mm
- Largura da moldura 1 mm

## IMPORTANT

For proper functioning and performance, use appropriate power, impedance and frequency limits.

Before connecting to other equipment, take into account the necessary conditions for a HIGH IMPEDANCE installation (100 V line). Further information can be found at:

[fonestar.com/downloads/install\\_fonestar\\_en.pdf](http://fonestar.com/downloads/install_fonestar_en.pdf)

## IMPORTANTE

Para un correcto funcionamiento y aprovechamiento de las prestaciones del equipo utilice la potencia, impedancia y límites de frecuencia adecuados.

Antes de proceder a la conexión con otros equipos tenga en cuenta las condiciones necesarias en una instalación de ALTA IMPEDANCIA (línea 100 V).

Puede encontrar más información en:

[fonestar.com/downloads/install\\_fonestar\\_es.pdf](http://fonestar.com/downloads/install_fonestar_es.pdf)

## IMPORTANT

Pour le fonctionnement correct et l'utilisation et exploitation des prestations de l'appareil, utilisez la puissance, impédance et limites de fréquences adéquats.

Avant de procéder à la connexion avec d'autres appareils, prenez en compte les conditions nécessaires pour une installation de HAUTE IMPÉDANCE (ligne 100 V).

Vous pouvez trouver plus d'informations sur la :

[fonestar.com/downloads/install\\_fonestar\\_fr.pdf](http://fonestar.com/downloads/install_fonestar_fr.pdf)


## IMPORTANTE

Para o correto funcionamento e aproveitamento das funcionalidades do equipamento, utilize a potência, impedância e limites de frequência adequados.

Antes de fazer a ligação com outros equipamentos, tenha em atenção as condições necessárias para uma instalação de ALTA IMPEDÂNCIA (linha 100 V). Poderá encontrar mais informação em:

[fonestar.com/downloads/install\\_fonestar\\_pt.pdf](http://fonestar.com/downloads/install_fonestar_pt.pdf)

## CONNECTION EXAMPLES/EJEMPLOS DE CONEXIÓN/ EXEMPLOS DE CONNEXION/EXEMPLOS DE LIGAÇÃO



## INSTALLATION/INSTALACIÓN/INSTALLATION/INSTALAÇÃO

