

DENON®

DENON HOME 150


WIRELESS SPEAKER



# QUICK START GUIDE

# ANTES DE COMENZAR

Asegúrese de disponer de los siguientes elementos listos en el orden de trabajo:



Enrutador Wi-Fi


Conexión a Internet



Dispositivo móvil Apple iOS, Android o Kindle  
conectado a su red


# PASO 1: DESEMBALAJE

Extraiga el altavoz y el cable de alimentación de la caja.




# PASO 2: COLOCACIÓN

Coloque el altavoz en una posición adecuada en su hogar.




# PASO 3: CONEXIÓN

Conecte el cable de alimentación al altavoz y a una toma de corriente de la pared.



## OPCIONAL

Si piensa conectar el altavoz a una red por cable, conecte un cable Ethernet (a la venta por separado) entre el altavoz y su router. No conecte el cable Ethernet si va a conectar su altavoz a una red inalámbrica.




# PASO 4: CONTROL


- 1 Descargue la HEOS App.  
Vaya a Apple App Store, Google Play o Amazon App Store y busque la aplicación "HEOS" para descargarla e instalarla.



- 2 Inicie la aplicación HEOS y siga las instrucciones que aparecen en la aplicación.



# PASO 5: AÑADIR ALTAVOZ



## ¡DISFRUTE!

### MANUAL DEL USUARIO

- Para obtener más información, visite [www.denon.com](http://www.denon.com)
- Consulte el manual de la web para obtener información sobre otras funciones y detalles del procedimiento de funcionamiento.  
[manuals.denon.com/DenonHome150/NA/ES/](http://manuals.denon.com/DenonHome150/NA/ES/)



# SOLUCIÓN DE PROBLEMAS BÁSICOS


## No logro conectar el altavoz a mi red

- Asegúrese de que su dispositivo móvil está conectado a su red inalámbrica antes de configurar su altavoz.
- De forma opcional, puede conectar el altavoz a su router de red mediante un cable Ethernet a la venta por separado. Una vez conectada a través de Ethernet, la aplicación HEOS debería reconocer el altavoz, que usted podrá llevar manualmente a su red inalámbrica usando "Ajustes" - "Mis dispositivos" - "(Nombre del dispositivo)" - "Configuración avanzada" - "AJUSTES DE RED".

## La música se corta o retrasa en algunas ocasiones

- Asegúrese de que su conexión a Internet está funcionando correctamente.
- Si está compartiendo su red con otros usuarios o dispositivos, esto podría estar utilizando la mayoría de su ancho de banda (especialmente si se está viendo video en tiempo real).
- Asegúrese de que sus altavoces están dentro del rango de su red inalámbrica.
- Asegúrese de que sus altavoces no están situados cerca de otros dispositivos electrónicos que puedan interferir con la conectividad inalámbrica (como por ejemplo los hornos de microondas, teléfonos inalámbricos, TV, etc.)

## Transfiera música desde sus dispositivos móviles mediante Bluetooth

- Active el ajuste de Bluetooth en su dispositivo móvil.
- Mantenga presionado el botón Bluetooth (  ) situado en la parte posterior del altavoz durante aproximadamente 3 segundos, hasta que la luz de estado en la parte frontal parpadee en verde.
- Seleccione "Denon Home 150" en la lista de altavoces Bluetooth disponibles desde su dispositivo móvil.
- Reproduzca música usando cualquier aplicación en su dispositivo y el sonido se reproducirá ahora a través del altavoz.

## Escucho distorsión cuando utilizo la entrada AUX

- Las señales de salida analógica procedentes de algunas fuentes pueden ser bastante fuertes. Si aumenta el nivel de entrada del dispositivo fuente, podría sobrecargar las entradas del altavoz. No es probable que esto cause daños, pero puede provocar un sonido distorsionado. Al principio, establezca el volumen de la fuente en un nivel medio - bajo para posteriormente subirlo según sea necesario. Si el sonido se escucha distorsionado, baje el control de volumen del dispositivo.




## Escucho un retardo al utilizar la entrada AUX con mi TV

- Si piensa conectar la entrada AUX con su decodificador por cable o vía satélite para disfrutar del audio del TV a través de varios altavoces, es posible que advierta un desfase entre ver a alguien hablar y escuchar el audio. Esto se debe a que el sistema HEOS debe almacenar el audio antes de enviarlo a los altavoces para que llegue a todos los altavoces al mismo tiempo.
- Podrá evitar este retardo escuchando únicamente desde el altavoz que está directamente conectado al decodificador.

## Conexión a una red usando WPS

- Si su router inalámbrico es compatible con WPS (Wi-Fi Protected Setup™) , puede conectar su altavoz opcionalmente a su red utilizando el método del "Pulsar Botón" siguiendo estos pasos:
  1. Pulse el botón WPS de su enrutador.
  2. Antes de 2 minutos, mantenga presionado el botón CONNECT en el panel trasero del altavoz durante 3 segundos.
  3. El LED en la parte delantera del altavoz parpadeará en verde durante varios segundos mientras se conecta al enrutador.
  4. Cuando se completa la conexión, el LED en la parte delantera del altavoz cambiará a azul estable.

## Restaurar su altavoz

- Si restaura su altavoz borrará la configuración de red inalámbrica, EQ y el nombre pero se conserva el software actual.
- Deberá utilizar "Ajustes" - "Agregar el dispositivo" para reconectar el altavoz a su red doméstica antes de que pueda usarse.
- Para restablecer su altavoz, mantenga presionados los botones CONNECT y Bluetooth (  ) en el panel trasero del altavoz durante 5 segundos hasta que el LED frontal comience a parpadear en ámbar.

La app y la marca HEOS no están afiliadas con ningún fabricante de dispositivos móviles.

HEOS y el logotipo HEOS son marcas registradas o marcas comerciales registradas en los Estados Unidos de América y/o en otros países.

Apple y el logotipo Apple son marcas comerciales de Apple Inc., registradas en los Estados Unidos de América y/o en otros países. App Store es una marca de servicio de Apple Inc.

Google Play es una marca comercial de Google Inc.

Amazon, Kindle, Echo, Alexa, Dash, Fire y todos los logotipos relacionados son marcas comerciales de Amazon.com, Inc. o sus afiliados.

El logotipo Wi-Fi Protected Setup™ es una marca comercial de Wi-Fi Alliance.

La marca denominativa y logotipos de Bluetooth® son marcas comerciales registradas propiedad de Bluetooth SIG, Inc. y cualquier uso de tales

marcas por D&M Holdings Inc. está bajo licencia. Otras marcas registradas y nombres comerciales son de sus respectivos propietarios.

Cualquier otra marca registrada es propiedad de sus respectivos propietarios.

# CONTACT Denon

## For US & Canada only:

If you need further assistance with your Denon Product,  
please contact Denon Customer Support Services below:

Website            [www.denon.com](http://www.denon.com)

Telephone        Toll Free        (855) 499 2820  
(M-F 10:00AM to 10:00PM EST / Sat 12:00PM to 8:00PM EST)

English

Français

Español

**Common**

**DENON<sup>®</sup>**

**[www.denon.com](http://www.denon.com)**

Printed in Vietnam 5411 11783 00AD  
Copyright ©2019 D&M Holdings Inc. All Rights Reserved.