

TECHNICAL SPECIFICATIONS
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

EN

POWER:	60 W maximum
LOUDSPEAKERS:	8" coaxial Hi-Fi with tweeter
RESPONSE:	30-20,000 Hz
IMPEDANCE:	8 Ω
SENSITIVITY:	90 dB at 1 W/1 m
DISPERSION:	130°
MATERIAL:	ABS and steel grille
DIMENSIONS:	274 mm Ø x 85 mm depth
HOLE:	237 mm Ø

ES

POTENCIA:	60 W máximo
ALTAVOCES:	8" Hi-Fi coaxial con tweeter
RESPUESTA:	30-20.000 Hz
IMPEDANCIA:	8 Ω
SENSIBILIDAD:	90 dB a 1 W/1m
ÁNGULO COBERTURA:	130°
MATERIAL:	ABS y rejilla de acero
MEDIDAS:	274 mm Ø x 85 mm fondo
ORIFICIO:	237 mm Ø

FR

PUISSANCE :	60 W maximum
HAUT-PARLEURS :	8" Hi-Fi coaxial avec tweeter
RÉPONSE :	30-20.000 Hz
IMPÉDANCE :	8 Ω
SENSIBILITÉ :	90 dB à 1 W/1 m
ANGLE COUVERT :	130°
MATÉRIEL :	ABS et grille en acier
DIMENSIONS :	274 mm Ø x 85 mm profondeur
ORIFICE :	237 mm Ø

PT

POTÊNCIA:	60 W máximo
ALTIFALANTES:	8" Hi-Fi coaxial com tweeter
RESPOSTA:	30-20.000 Hz
IMPEDÂNCIA:	8 Ω
SENSIBILIDADE:	90 dB a 1 W/1 m
ÂNGULO COBERTURA:	130°
MATERIAL:	ABS e grelha de aço
MEDIDAS:	274 mm Ø x 85 mm profundidade
ORIFÍCIO:	237 mm Ø

GA-8029

COAXIAL CEILING LOUDSPEAKER
ALTAVOZ DE TECHO COAXIAL
HAUT-PARLEUR DE PLAFOND COAXIAL
COLUNA DE TETO COAXIAL



INSTRUCTION MANUAL/MANUAL DE USUARIO/
MODE D'EMPLOI/MANUAL DE INSTRUÇÕES

FONESTAR

DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN/DESCRIPTION/DESCRIÇÃO

EN

- Coaxial ceiling loudspeaker with low impedance and round grille

ES

- Altavoz de techo coaxial de baja impedancia y rejilla redonda

FR

- Haut-parleur coaxial de plafond de basse impédance et grille ronde

PT

- Coluna de teto coaxial de baixa impedância e grelha redonda

IMPORTANT

For proper functioning and performance, use appropriate power, impedance and frequency limits. Before connecting to other equipment, take into account the necessary conditions for a LOW IMPEDANCE installation. Further information can be found at:

fonestar.com/downloads/install_fonestar_en.pdf

IMPORTANTE

Para un correcto funcionamiento y aprovechamiento de las prestaciones del equipo utilice la potencia, impedancia y límites de frecuencia adecuados. Antes de proceder a la conexión con otros equipos tenga en cuenta las condiciones necesarias en una instalación de BAJA IMPEDANCIA.

Puede encontrar más información en:

fonestar.com/downloads/install_fonestar_es.pdf

IMPORTANT

Pour le fonctionnement correct et l'utilisation et exploitation des prestations de l'appareil, utilisez la puissance, impédance et limites de fréquences adéquats. Avant de procéder à la connexion avec d'autres appareils, prenez en compte les conditions nécessaires pour une installation de BASSE IMPÉDANCE. Vous pouvez trouver plus d'informations sur la:


fonestar.com/downloads/install_fonestar_fr.pdf

IMPORTANTE

Para o correto funcionamento e aproveitamento das funcionalidades do equipamento, utilize a potência, impedância e limites de frequência adequados. Antes de fazer a ligação com outros equipamentos, tenha em atenção as condições necessárias para uma instalação de BAIXA IMPEDÂNCIA. Poderá encontrar mais informação em:


fonestar.com/downloads/install_fonestar_pt.pdf

CONNECTION EXAMPLES/EJEMPLOS DE CONEXIÓN/ EXEMPLES DE CONNEXION/EXEMPLOS DE LIGAÇÃO




INSTALLATION/INSTALACIÓN/INSTALLATION/INSTALAÇÃO


1




2



3



4



5

